

WAKOL D 3320 PVC ragasztó



Műszaki tájékoztató

Felhasználási terület

Diszperziós ragasztó

- PVC design burkolatok
- max. 4 mm vastag gumi burkolatok
- textilburkolatok PVC, PUR és latex habhátoldalú burkolatok

fektetésére, szívóképes felületekre

- tekercs- és lapformátumú homogén és heterogén PVC padlók
- CV (habalátétes) burkolatok

fektetésére, szívóképes és nem nedvszívó felületekre, beltérben.

Jellemző tulajdonságok:

- a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes
- Görgőszékes használatra megfelelő
- Nagyon hosszú nyitott idő
- Padlófűtésnél is alkalmazható

Műszaki információk:

Alapanyag:	akrilát diszperzió
Szellőztetési idő:	kb. 5-20 perc nedvszívó aljzatnál kb. 30-40 perc nem nedvszívó aljzatnál
Nyitott idő:	kb. 30-50 perc
Tisztítás:	a ragasztó megszáradása előtt víz
Tárolási idő:	szobahőmérsékleten 12 hónap
Tárolási hőmérséklet:	legalább + 5°C hőmérsékleten, fagyveszélyes
GISCODE:	D1
EMICODE a GEV szerint:	EC1 PLUS

Felhordás módja és anyagszükséglet*:

TKB A1	kb. 250-280 g/m ²	CV padló
TKB A2	kb. 300-350 g/m ²	PVC design padló, tekercs és lapformátumú homogén és heterogén PVC padlók,
TKB B1	kb. 400-450 g/m ²	textilburkolatok PVC, PUR és latex-habos hátoldallal

*Az anyagszükséglet függ a felület kialakításától és az aljzat szívóképességének mértékétől.

Aljzat:

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18365 szabványban előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes.

Az egyenetlen felületek kiegyenlítését megfelelő WAKOL aljzatkiegyenlítővel végezze. Ügyeljen az alapozókra és aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó műszaki információikban foglalt betartására.

Homogén PVC és CV (habalátétes) burkolatokat ragasztását nem nedvszívó aljzatra csak kontakt módszerrel végezze. Nyomásérzékeny fázisban végzett ragasztás fokozott maradó benyomódást okozhat.

Felhasználás:

Felhasználás előtt jól keverje át a ragasztót, majd fogazott kenőlappal egyenletesen hordja fel az aljzatra, ügyelve a tócsaképződés megelőzésére. A burkolatot a megfelelő szellőztetési idő után fektesse bele a ragasztóágyba, majd alaposan préselje le. Rövid idő elteltével dörzsölje át a felületet.

A gumi burkolatokat általában ragasztóágyba nedves ragasztóágyba kell belefektetni, majd kb. 1 óra elteltével a fektetés után újból áthengerelni.

Nem nedvszívó aljzatoknál várjon a fektetéssel a „kontakt” tapadó fázis megkezdődéséig. Rövid idő elteltével dörzsölje át a felületet.

Fontos tudnivalók:

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.