

WAKOL D 3540 parafa kontakt ragasztó



Műszaki tájékoztató

Felhasználási terület

Vízbázisú kontakt ragasztó hátoldali bevonat nélküli kezeletlen, előlakkozott és felületkezelt parafa burkolólapok beltéri ragasztásához, nedvszívó és nem-nedvszívó aljzatokra, és meglevő burkolatokra. Alkalmazható továbbá falburkolatok rögzítésére, és szőnyegek fektetésére lépcsőkön.

Különleges tulajdonságok:

- a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes
- nagyon csekély káros anyag kibocsátás (az EMICODE EC1 PLUS besorolásnak megfelelően)
- erős kezdeti tapadás
- azonnal terhelhető
- görgős székes használatra megfelelő
- padlófűtésre is alkalmas

Műszaki információk:

Alapanyag:	latex/akrilát diszperzió
Szellőztetési idő:	nedvszívó felületnél kb. 30-45 perc; nem-nedvszívó felületnél kb. 60-90 perc
Fektetési idő:	kb. 120-180 perc
Tisztítás:	víz, a ragasztó megszáradása előtt
Tárolási idő:	12 hónap, + 5°C és + 25°C között
Tárolási hőmérséklet:	száraz, hűvös helyen + 5°C felett, fagyérzékeny
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 PLUS

Felhordás módja és anyagszükséglet*:

Rövidszőrű velúrhenger	min. 250g/m ²	parafa padló
TKB A1-A3	150-650g/m ²	szőnyeg

* Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat szívóképességétől függ.

Felületek

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18365 szabványban előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes.

Meglévő burkolatra való fektetés esetén a fogadófelület szilárdan kapcsolódjon az aljzathoz, felülete sima, viasz- és egyéb ápolószertől mentes legyen

A burkolatok ragasztása sima, kiegyenlített felületet igényel. A durva felületű aljzatokat alapozza, majd egyenlítse ki cementalapú aljzatkiegyenlítővel, pl. a Wakol 615 termékkel. Ügyeljen az alapozók és simítómasszák műszaki tájékoztatóiban foglaltak betartására.

Anhidrit, magnezit, beton, öntött aszfalt aljzatok esetén minimum 2 mm vastagságban kell aljzatkiegyenlítést végezni. Vakolt falat jó minőségű glettanyaggal kell előkészíteni.

A kiegyenlített aljzatot csiszolja át, majd alapozza 1:3 arányban vízzel hígított Wakol D 3040 alapozó koncentrátummal, vagy Wakol D 3035 univerzális alapozóval. Ragasztás előtt az alapozónak teljesen ki kell száradnia.

Felhasználás

Felhasználás előtt jól keverje fel a ragasztót. A ragasztót rövidszőrű velúrhengerrel egyenletesen és teljes felületen hordja fel a parafa burkolólap hátoldalára és az aljzatra (falra) úgy, hogy összefüggő, fehér bevonat keletkezzen.

A ragasztó megszáradásakor egységes, enyhén csillogó film réteg képződik. Amint a két ragasztó filmréteg megszáradt és teljesen áttetszővé vált, a parafa paneleket helyezze a helyükre, nyomja le és gumikalapáccsal finoman egyengesse le őket. A lefektetett parafa burkolatok azonnal terhelhetőek. Natúr parafákat 24 óra elteltével lehet felületkezeln.

Fontos tudnivalók:

Ne dolgozza fel +15°C alatt. Hideg időjárás esetén gondoskodjon arról, hogy a burkolat és a ragasztó a szükséges hőmérsékletet elérje.

PVC hátoldalú parafa lapok (DIN EN 655) ragasztásához nem alkalmas a kontakt ragasztó, ehhez használjon Wakol D 3210, vagy Wicanders W-336 PVC-parafa ragasztót.

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható körülmények kizárják a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk rendelkezésre.