

**WICANDERS parafa falburkoló lapok (Dekwall)
felrakási útmutatója**

Szerszámok: gumikalapács, kézi nyomóhenger, mérőszalag, kés (sniccer), ceruza, vízszintmérő, kicsapó zsinór (vezető vonal szerkesztéséhez), rövidszőrű teddy henger, rongy

1. Húzzon a fal közepére két egymásnak merőleges vonalat. Válassza ki az első parafa lap helyét a csomópontból kiindulva. Ha szükséges, jelölje be a többi Dekwall parafa lap helyét is a falon.
2. Vigyen fel rövidszőrű teddy hengerrel W-240, vagy Wakol D3540 oldószermentes, vizesbázisú parafa kontaktragasztót a Dekwall parafa lapok hátuljára és a falra is. Várjon 45-60 percet, míg a ragasztó megszárad (elszintelenedik).
3. Helyezze fel a Dekwall lapokat a már beragasztózott falra.
4. A fal mellett vágja méretre a lapokat.
5. Amikor a lap a helyére került, kezével nyomja végig a felületet és bizonyosodjon meg, hogy a lap teljesen oda ragadt a falhoz. Röviddel ezután, gumikalapáccsal is ismételje meg ezt a folyamatot.



LAURUM PARKETTA ÉS PARAFKA KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

