

WICANDERS Hydrocork - PRESSFIT lerakási útmutató

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a következő útmutatót a burkolás megkezdése előtt olvassa el.

- A Hydrocork illesztési rendszert függőlegesen, felülről lefelé irányuló nyomással (ferde billentés nélkül) kialakítható illesztés létrehozására terveztük.
- A paneleket a munkaterületen, sértetlen csomagolásban, száraz, jól szellőző helyiségben, legalább 48 órán keresztül akklimatizálni kell.
- A hőmérséklet az akklimatizálás és fektetés során 18 °C és 28 °C között legyen.
- Soha ne fektesse a Hydrocork PressFit paneleket olyan puha fogadófelületekre, mint szőnyegek, modulszőnyegek stb.
- Fa vagy forgácslap aljzatokat mechanikai módszerrel, pl. csavarral rögzítsen. Minden csaphornyos illesztést szilárdan, megfelelő ragasztóval ragasszon össze.
- Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a Hydrocork PressFit fektetéséhez előírt követelményeknek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az aljzatelőkészítésre vonatkozó fejezetet.
- A Hydrocork felületét függőnnyel vagy redőnnyel védje a hőségtől és a napsugárzástól. A túlzott hőnek, vagy közvetlen napsugárzásnak (≥ 45 °C) kitett padlót teljes felületen akrilát ragasztóval le kell ragasztani.
- A Hydrocork beépítéséhez nincs szükség alátétrétegre. Ha alátétréteget szeretne elhelyezni, akkor annak különleges követelményeknek kell megfelelnie. Kérjük, ellenőrizze a Wicanders kiegészítő termékeinek választékát.
- A Hydrocork PressFit panelek árnyalatkülönbségei attraktív jelenségek, a termék velejárói. A legkellemesebb összehatású árnyalatok érdekében megfelelően keverje össze a paneleket, hogy elkerülje az azonos megjelenésű, világosabb vagy sötétebb elemek egymás mellé kerülését.
- Győződjön meg arról, hogy a mozgási hézagok szélessége minimum 5-10 mm legyen. Ne helyezzen olyan állandó és nehéz terheket a Hydrocork burkolatra, mint konyhaszigetek vagy szekrények. Ezeket a követelményeket nem szükséges betartani, ha a Hydrocork Pressfit paneleket teljes felületen ragasztva helyezi el (lásd a ragasztásra vonatkozó útmutatót).
- A munkaterület a kivitelezés alatt tiszta, portól és szilárd szemcséktől mentes legyen.
- Javasoljuk a padlóútítás kikapcsolását a burkolás ideje alatt.

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS ÉS AKKLIMATIZÁCIÓ

A kartonokat vízszintes helyzetben szállítsa és tárolja.

A becsomagolt paneleket a munkaterületen száraz, jól szellőző helyiségben akklimatizálja, legalább 48 órán keresztül.

A hőmérsékletet és a relatív páratartalmat a tárolás és burkolás alatt olyan értékeken tartsa, amelyek megfelelnek az épület használata során várható körülményeknek. Ez a legtöbb esetben 18 °C és 28 °C közötti hőmérsékleti tartomány, valamint 35% és 65% közötti relatív páratartalom fenntartását jelenti. Az ilyen környezeti körülmények fenntartására a kivitelezés megkezdése előtt kapcsolja be a fűtést vagy a légkondicionálást a megfelelő időtartamig.

A Hydrocork PressFit panelek árnyalatkülönbségei attraktív jelenségek, a termék velejárói. A legkellemesebb összehatású árnyalatok érdekében megfelelően keverje össze a paneleket

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE A Hydrocork PressFit burkolathoz

Burkolás előtt természetes fényben vizsgálja át a paneleket, nincs-e rajtuk bármilyen látható hiba vagy sérülés. Ellenőrizze azt is, hogy az aljzat és a környezet állapota megfelel-e az útmutatóban leírt előírásoknak.

A Hydrocork PressFit minden lakossági, és a legtöbb intézményi területen fektethető, kivéve a szaunákat és az állandóan nedves területeket.

A Hydrocork PressFit más területeken is használható, mint pl. fürdőszobákban, vagy olyan helyiségekben, ahol víz kiömlése előfordulhat. A Hydrocork PressFit a víz hatására nem dagad. Annak érdekében, hogy a víz ne juthasson be a burkolat alá (ami gomba vagy penész megjelenését, vagy bűz kialakulását okozhatja), a mozgási hézagokat poliuretán tömítőanyaggal zárja le.

A Wicanders padlók csak beltéri használatra alkalmasak.

A Hydrocork PressFit a legtöbb kemény burkolatra fektethető, mint a rugalmas burkolóanyagok és kerámia lapok, amennyiben megfelelően vannak rögzítve; sík felületűek és nincsenek a felületen laza részek. Az olyan puha fogadófelületeket, mint a szőnyegek stb. fel kell bontani.

A Hydrocork beépítéséhez nincs szükség alátétre. Kérjük, ellenőrizze a Wicanders kiegészítő termékeinek választékát.

Régi rugalmas burkolatok (pvc, linóleum, parafa...) legyenek teljes felületen leragasztva.

Hydrocork PressFit fapadló / forgácslap / OSB aljzaton

Fa aljzatra való fektetés esetén először távolítsa el a meglévő burkolatot. Gombásodásnak és/vagy rovarkártevőnek nem lehetnek látható nyomai.

Ellenőrizze, hogy a rétegelt lemez és OSB aljzatokat mechanikai módszerrel (csavarral) rögzítették, stabilak, nincs mozgásuk, valamint a táblák közötti hézagok egyenletesek, és szilárdan le vannak zárva.

Meglévő laminált padló, fapadló, vagy feldolgozott fa alapanyagú lemezek felülete feszültségmentes legyen. A panelek között látható bármilyen nyitott hézagot és/vagy magasságkülönbséget meg kell szüntetni.

Meglévő fapadlókat, fa alapanyagú táblákat, OSB paneleket, gipszkarton elemeket stb. nem szabad párazáró réteggént működő PE fóliával takarni. A burkolat alatti területet a fapadlók, fa alapanyagú táblák, OSB panelek, gipszkarton elemek egyensúlyi nedvességtartalmának szabályozására kellő mértékben ki kell szellőztetni (hátsó szellőzésű lábazati elemmel).

A vakpadló alatti üregeket megfelelően ki kell szellőztetni.

Távolítson el minden akadályt az üregből és győződjön meg arról, hogy megfelelő-e a szellőzés (minimum 4 cm² szabad szellőzőnyílás 1 m² padlófelületre). A faanyag nedvességtartalma nem haladhatja meg a 10%-ot.

HydroCork PressFit kerámia lapburkolaton

A fuga maximális szélessége ne legyen nagyobb, mint 2 mm, mélysége 1 mm. Ha ez nem áll fenn, vagy a lapok dombornyomott felületűek, akkor simítsa át a fugákat aljzatkiegyenlítővel.

Minden típusú beton és kerámiai aljzat legyen sík, vízszintes és száraz, a síkeltérések 2 m-es hosszon ne legyenek nagyobbak, mint 3 mm.

Aljzatok sugárzó fűtéssel

A Wicanders Hydrocork PressFit alkalmazása esetén az aljzat felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot. Részletes információkért kövesse a padlófűtési rendszer gyártójának / kivitelezőjének útmutatásait, vagy keresse a forgalmazót.

Ne feledje, hogy a burkolaton elhelyezett szőnyegek vagy darabszőnyegek hőtároló elemként működhetnek, és a padló felületi hőmérsékletét az ajánlott maximális értéknél (20-22 °C) magasabbra emelhetik.

Wicanders burkolóanyagok fektetése fűtött aljzatra:

Minden fűtött aljzatnak vannak a fűtés rendszertől és az aljzattól függő bizonyos üzemelési jellemzői.

A kivitelezéssel összefüggő működési és tartóssági problémák megelőzésére a beépítésre vonatkozó szabványokat és előírásokat szigorúan be kell tartani.

A fűtött aljzat kiszáritása a burkolás előtt a fűtés ki- és bekapcsolásával, szünet betartása mellett érhető el, a gyártói útmutatónak megfelelően. Csak ezt követően kezdhető el a „fűtési fázis”.

A fűtési fázis beton aljzatok esetében nem kezdhető el a kötés befejeződését követő 21 napon belül.

A fűtési fázist 25 °C hőmérsékleten kezdje, és 3 napos időtartammal végezze.

A beépített aljzat kötési ideje legalább 60-90 nap.

Ezt követően minden nap emelje a hőmérsékletet, amíg el nem éri a gyártó által a rendszerre engedélyezett maximális hőmérsékletet.

A maximális hőmérsékletet legalább 72 órán keresztül tartsa fenn, 5-7 napon át a fűtési rendszer kikapcsolása nélkül. Ezután minden nap fokozatosan csökkentse a hőmérsékletet, amíg a 18 °C felületi hőmérsékletet el nem éri.

A burkolás során és azt követően 3 napig a felület hőmérséklete 18 °C és 21 °C között legyen. Ezután a hőmérsékletet lassan emelje az aljzat maximum 28 °C felületi hőmérsékletéig.

Mozgási hézagok:

A **Hydrocork PressFit** elemeket "úsztatott padlóként" fektesse, vagyis a paneleket nem kell az aljzathoz rögzíteni.

A lábazati elemekkel nem szabad leszorítani a burkolatot, hogy az ne tudja gátolni a padló mozgását, továbbá alakítson ki 5-10 mm-es mozgási hézagot, a falak és más beépített tárgyak mellett. A lábazati elemek legalább 7mm felületet takarjanak be a padlóból.

Ne helyezzen olyan állandó és nehéz szerkezeteket a Hydrocork burkolatra, mint a konyhaszigetek vagy szekrények.

Ha a burkolt felület nagyobb, mint 100 m², vagy mérete bármelyik irányban nagyobb, mint 10 m, akkor a szomszédos helyiségek csatlakozásainál vagy az aszimmetrikus burkolt felületeken mozgási hézagot kell kialakítani.

Ezeket a követelményeket nem szükséges betartani, ha a Hydrocork PressFit paneleket teljes felületen ragasztva helyezi el (lásd a ragasztásra vonatkozó útmutatást).

A Wicanders nem vállal felelősséget nem megfelelő aljzat, burkolási munka, ragasztó, lakk, nem ajánlott felületkezelő szerek használata következtében felmerülő reklamációkért, vagy a burkolás előtt észlelhető hiányosságokért.

BURKOLÁS ELŐTT

1. Nedvesség elleni védelem:

Az aljzat korától függetlenül mindig fennáll a nedvesedés kockázata, emiatt mérni és rögzíteni szükséges a nedvességtartalmat.

A környezet és a beltéri minőség miatt a Wicanders Hydrocork paneleket a szabványoknak megfelelően nem szabad beépíteni ott, ahol magas nedvességkibocsátás fordulhat elő.

Nem fűtött beton aljzaton a maximális relatív páratartalom legyen kevesebb, mint 75%, vagy végezzen kalcium-kloridos nedvességmérést (CM tesztet) annak biztosítására, hogy a nedvességkibocsátás szintje kevesebb legyen, mint 3 lbs/1000 négyzetláb/24 óra (USA és Kanada).

	Padlófűtés	Padlófűtés nélkül
Bet beton-esztrich	1,5 CM%	2,0 CM%
Ananhidrit-esztrich	0,3 CM%	0,5 CM%

2. Ajtótokok

Ha az ajtótok vágást igényel, maradék padlópanellel állítsa be a magasságot.

Az ajtótokokat és lábzetokat vágja a szükséges magasságra.

A panelek elhelyezéséhez hagyjon 2 mm rést.

Ellenőrizze, hogy a fal, ahol elkezd a burkolást, párhuzamos a szemközti fallal. Egyszerűen mérje fel a helyiséget a két ellentétes falsaroktól. Ha a méretek különbözőek, akkor az első sort eszerint állítsa be. Ellenőrizze, hogy az első és utolsó sorok szélessége megegyezik, vagy nagyobb, mint a szélesség 1/3-a.

3. Egyenetlen falak

Ha a fal nagyon egyenetlen, vágja a paneleket ennek megfelelően. Helyezze az első panelt a második sorra, és vágja el a jelzés szerint, vagy jelölje át a fal kontúrját, a fal mellett csúsztatott vágott darab segítségével. Ezt követően vágja el a paneleket a vonal mentén.

BURKOLÁS:

A Hydrocork felületét függönnyel vagy redőnnyel védje a hőségtől és a napsugárzástól. A túlzott hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak ($\geq 45\text{ °C}$) kitett padlót teljes felületen akrilát ragasztóval le kell ragasztani.

Fa aljzatokon javasoljuk a Wicanders paneleket a meglevő fapadlóra merőlegesen fektetni.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS ANYAGOK:

Mérőszalag, burkolókés, ceruza, vonalzó, kicsapó zsinór, fehér gumikalapács, vagy kézi görgő.

A Hydrocork illesztési rendszer függőlegesen, felülről lefelé irányuló nyomással (ferde billentés nélkül) kialakítható illesztés létrehozására készült.

1. A burkolást a jobb kézre eső saroktól javasoljuk indítani.
A panelt csapos oldalával fordítsa a fal felé.
Hagyjon 5 mm és 10 mm közötti hézagot a fal mellett.

2. Helyezze a következő panelt szorosan az első bütös végéhez úgy, hogy a sarkok egy vonalban legyenek, majd nyomja le kézi görgővel, vagy gumikalapáccsal óvatosan ütögesse a helyére.
Ellenőrizze, hogy a panelek hosszoldalai egyenes vonalat alkotnak.
Fejezze be az első sort ezzel az eljárással, és vágja az utolsó panelt megfelelő hosszúságra. Ezen a módon fejezze be az első sort, és az utolsó panelt vágja megfelelő méretre.

3. A következő sort a vágott darabbal kezdje (a hossza legalább 300 mm legyen), ügyelve, hogy a szomszédos sorok bütös végeinek illesztései között legalább 300 mm távolság van.

Helyezze az új sor első elemét csapos oldalával az előző sor hornyos oldala fölé, majd kézi görgővel préselje le, vagy gumikalapáccsal finoman ütögesse a helyére.

4. Helyezze el a második elemet úgy, hogy ne legyen hézag a bütös végek illesztései között, egyben biztosítva, hogy a panel az előző sor illesztése fölött kerüljön. Helyezze egyúttal a panel csapos hosszoldalát az előző sor hornyos hosszoldala fölé, majd a bütös végétől kezdve kézi görgővel préselje le, vagy gumikalapáccsal finoman ütögesse a helyére.

5. Három teljes sor befejezése után úgy állítsa be a panelek távolságát a faltól, hogy 5-10 mm hézag legyen köztük, majd folytassa a burkolást a szemközti falig.

6. Vágja az utolsó panelt a megfelelő szélességre. Helyezze az utolsó panelt az utolsó előttire, és a megadott módon vágja le.
Hagyjon 5-10 mm távolságot a falig, mozgási hézag kialakítása céljából.



LAURUM PARKETTA ÉS PARAFKA KERESKEDÉS

Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. **Telefon:** (+36-1) 335-0605
Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület **Telefon:** (+36-1) 203-3698
E-mail: info@laurum.hu **Honlap:** www.laurum.hu

FŰTŐCSÖVEK:

Ha a burkolaton fűtőcső halad át, készítsen a cső átmérőjénél 10 mm-rel nagyobb kivágást, és vágja el a panelt annak vonalában, 45°-os szögben. A vágott darabot ragassza vissza eredeti helyzetébe.

A BURKOLAT FELBONTÁSA:

Ha fel akarja bontani a burkolatot, emelje fel néhány centiméter magasságra az eltávolítani szánt panelt, az előző lenyomása mellett.

SÉRÜLT PANEL JAVÍTÁSA:

Vágja el egyik bütös végénél a cserélni kívánt panelt, és felfelé húzással emelje ki a helyéről. Helyezze az új panelt a helyére, a csapos véget behelyezve a meglévő panel alá, majd nyomja le kézi hengerrel vagy gumikalapáccsal finoman ütögesse a helyére.

